Villacryl Opaker Stručný návod k použití

Použití:
pryskyřice pro krytí kovu v protéze

Chemické složení:
prášek: pryskyřičný polymer, benzoylperoxid, pigmenty
liquid: pryskyřičné monomery, N,N dimethyl-p-toluidine
primer: silane, isopropylalkohol

Obj. číslo:
EV210Z12

Balení:
2x7g (růžová) + 12ml liquid + 12 ml primer

Příprava:
očistěte kovový povrch od různých zbytků nečistot nebo oxidů kovu použitím pískovače otryskáváním pomocí Aluminium Oxidu hrubosti 250 µm pod tlakem 4 bary. Na očištěný povrch naneste rovnoměrně jemným štětcem Primer, který se používá pro vytvoření chemického spoje mezi kovem a pryskyřicí. Pro rovnoměrné pokrytí povrchu Primerem je možné použít vzduchovou pistoli (nepoužívejte olejové kompresory)

Míchání Opakeru:
nakapejte několik kapek monomeru Opaker Liquid do samostatné nádobky, přidejte přiměřeně prášek Opaker tak, aby se prášek nasytil tekutinou. Míchejte asi 30 sekund, dokud nevznikne hmota homogenní konzistence.

Nanášení Opakeru na kovový povrch:
Opaker nanášejte štětcem v tenké a jednolité vrstvě až do úplného pokrytí kovu a vyčkejte asi 5 minut.

Vytvrzení (polymerace):
hotovou práci následně vložte do tlakového polymerátoru s vodou o teplotě 95°C po dobu 10 minut pod tlakem 2 bary. Vytvrzení může také proběhnout nepřímým působením zdroje tepla – působením teplého vzduchu. Pozor však, aby se nanesená vrstva nespálila, jinak vrstva zbělá (zkřídovatí) a nebude na kovové konstrukci držet. Po polymeraci omyjte povrch alkoholem, aby se odstranil zbytkový monomer.
Materiál polymerovaný v polymerátoru má jasnější barvu než ten, který je vytvrzen pouze horkým vzduchem.

Upozornění:
Pracujte v čistém prostředí, aby nedošlo ke znečištění prášku, odstín by pak nemusel odpovídat.
Uchovávejte v temnu, v originálním balení, mimo dosah dětí, při teplotě 5 - 25 °C.

Everall7 Sp. z o. o. .
ul. Augustówka 14 | 02-981 Warszawa; Polska
T +48 22 858 82 72 | biuro@everall7.pl
www.everall7.pl

CE 1639